

Conservação e Limpeza Conservación y Limpieza **Conservation and Cleaning** 

Não expor o produto ao sol, altas temperaturas e umidade. Não arrastar objetos sobre a superfície do móvel (ex.: TV, DVD, aparelho de som, objetos decorativos...) e manter

em local seco e arejado. Para a limpeza, utilizar um pano seco e macio. Não é necessário o uso de materiais abrasivos ou álcool.

No exponga el producto a la luz solar las altas temperaturas y la humedad. No arrastre los objetos a través de la superficie de la unidad (por ejemplo, TV, DVD, equipo de música, objetos de decoración ...) Mantener en un lugar fresco y seco.

Para la limpieza, utilizar un paño seco y suave. El uso de materiales abrasivos o del alcohol no es necesario

Do not expose the product to sunlight, high temperatures and humidity. Do not drag objects across the surface of the unit (TV, DVD, stereo, decorative objects ...) keep it in a cool dry place. For cleaning, use a dry and soft cloth. Do not use abrasive materials or alcohol.

Description

4-Left rear side rail

5-Left front side rail

6-Rear crosspiece

7-Right rear side rail

8-Right front side rail

10-Top crosspiece

1-Base

2-Shelf

3-Тор


9-Side


Versão 1.0 / Versión 1.0 / Version 1.0


site: www.artely.com.br





Lista de Materiais Lista de Materiales/ Hardware List	ı	E Parafuso Ø5,0x24mm 02
Cavilha / Tarugo / Dowel Ø6x30mm	30	F Parafuso Tornillo / Screw Cornillo / S
B Minifix Minifix Minifix Ø7x30mm	05	Ø5x40mm cab 10
Tambor Tambor Minifix Cam	05	G Parafuso Tornillo / Screw Ø3,5x40mm CP
Ø15x12mm		H Sapata / Pata / Foot 12x48mm 06
Tapa furo adesivo / Adhesivo / Hole Cover Ø18mm	33	Chave Zeta Clave Zeta / Allen Key  01
































A Artely declara a garantia nula e sem efeito se o produto for alterado, adulterado, molhado ou consertado e ainda pela prática de montagem inadequada ou mau uso. Também será considerada nula em casos de força maior, como aqueles causados por agentes da Natureza (chuvas, incêndios, excesso de umidade, cupins...) e eventos externos como objetos arrastados sobre a superfície do móvel (ex.: TV, DVD, aparelho de som, objetos decorativos...).

Para exercer seus direitos de comprador é importante que antes de montar seu produto você leia com atenção as instruções de cada passo do manual de montagem que acompanha o móvel.

Caso o produto não esteja em conformidade, entre em contato com a loja onde efetuou a compra ou com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do e-mail assistencia@artely.com.br ou pelo fone 41 3381 5000 e faça sua reclamação, apontando os defeitos técnicos observados, que teremos o maior prazer em atendê-lo. Para agilizar o seu atendimento, tenha sempre em mãos o manual de montagem com os respectivos números das peças defeituosas, conforme descritas no manual.



ARTELY MÓVEIS LTDA

ALAMEDA ARPO, 2333
CEP / ZIP CODE: 83010-290
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SÜCURITIBA - PR - BRASIL
Fone / Fax: 41 3381-5000
e-mail: artely@artely.com.br
www.artely.com.br
www.artely.com.br